

Согласовано

Руководитель Департамента  
эксплуатации порта  
и логистического обеспечения



Д.А. Крипан  
2015 г.

Утверждаю

Главный инженер  
ООО «ПЛ»



Е. В. Дорогань  
2015 г.

### ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ

*Находясь на территории перегрузочного терминала ООО «ПЛ» водитель обязан:*

1. Ознакомится со схемой движения по перегрузочному терминалу ООО «ПЛ»;
2. Стого соблюдать правила дорожного движения, руководствуясь знаками дорожного движения и дорожной разметкой;
3. Находиться на территории терминала в сигнальном светоотражающем жилете;
4. Осуществлять парковку автомашин в местах, предусмотренных технологической схемой;
5. Соблюдать скоростной режим; движение по территории перегрузочного терминала ООО «ПЛ» осуществлять со скоростью не более 5 км/час;
6. Движение по территории КТ осуществлять с включенным ближним светом;
7. Осуществлять движение между зонами хранения контейнеров только по середине проездов, не приближаясь к рядам контейнеров;
8. Осуществлять движение на автомашине только с закрытыми запорными устройствами на дверях контейнера, полуприцепа, рефконтейнера и т.п.;
9. Соблюдать предельную осторожность, уступать дорогу перегруженной технике, вплоть до остановки (особенно при ее выезде-въезде из-за контейнерного штабеля);
10. Не создавать помех погрузочно-разгрузочным работам и другим транспортным средствам;
11. Выполнять указания охранников и уполномоченных работников ООО «ПЛ» о режиме движения (начальник смены, сигнальщик);
12. До прибытия к местам регистрации автомашины очистить от грязи и снега номер автомашины, номер контейнера, пломбу на контейнере, сверить их с номерами, указанными в сопроводительных документах;
13. Перед разгрузкой контейнера выйти из кабины автомашины, освободить фитинговые упоры прицепа и находиться в безопасном месте в зоне видимости водителя перегруженной техники;
14. После погрузки контейнера сверить номер контейнера и номер ЗПУ с номерами, указанными в сопроводительных документах (накладных SMR), или в чеке, выдаваемом системой оперативного управления, произвести крепление фитинговых упоров;
15. Стого соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда.

*Находясь на территории ООО «ПЛ» водителю запрещается:*

1. Въезжать/выезжать в зоны погрузки/выгрузки без полученного на то разрешения;
2. Покидать кабину водителя, в зоне действия перегруженной техники, до начала ПРР;
3. Подходить к автомашине и занимать место в кабине до окончания ПРР и отъезда перегруженной техники (Ричстакера, RTG) от автомашины-контейнеровоза;
4. Производить ремонт автомашины;
5. Пересекать линии разметок;
6. Нарушать порядок движения транспортных средств, установленный администрацией ООО «ПЛ», и регулируемый дорожными знаками;
7. За нарушение правил дорожного движения на территории ООО «ПЛ» и настоящей памятки водители лишаются права въезда на территорию перегруженного терминала ООО «ПЛ».

Согласовано  
Руководитель Департамента  
эксплуатации порта  
и логистического обеспечения  
Д.А. Кринан  
«01» января 2015 г.



Утверждаю  
Главный инженер



Е. В. Дорогань  
«01» января 2015 г.

## Памятка работникам сторонних организаций при передвижении по территории перегрузочного терминала ООО «ПЛ»

- На территории перегрузочного терминала ООО «ПЛ» движение транспортных средств и пешеходов осуществляется согласно схемам (Приложение 1, 2, 3) с указанием разрешенного направления движения, поворотов в соответствии с установленными дорожными знаками, скоростным режимом и разметкой.
- Передвижение по территории терминала ООО «ПЛ» разрешается только в сопровождении сотрудника, инициировавшего заявку на вход.

### На территории перегрузочного терминала пешеход обязан:

- Находится в сигнальном жилете и защитной каске.
- Передвигаться только по специально предназначенному для этого маршруту.
- Быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта и грузоподъемной техники во время передвижения.
- Помнить, что весь транспорт имеет преимущество перед пешеходом. Пешеход обязан пропустить движущийся транспорт.
- Остановиться и осмотреть путь дальнейшего движения при выходе из-за стоящих автопогрузчиков, из-за углов зданий, из ворот.
- Обходить стоящую на территории терминала перегрузочную технику только спереди, чтобы водитель мог его видеть.
- Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

### Находясь на территории перегрузочного терминала пешеходу запрещено:

- Переходить или перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом.
- Стоять или ходить под поднятым грузом, под вилочным захватом автопогрузчика.
- Находиться между поднимаемым (опускаемым) грузом и стенной, штабелем или другим препятствием, если расстояние между ними менее 5 метров.

Разработал:  
Инженер по ОТ и ПБ  
Юрченко О.В.